

Los verificadores de puesta a tierra **IT-47** de Imtecom están diseñados para asegurar la conexión a tierra del dispositivo que se desea aterrar.

Para ello el IT-47 ofrece un relay doble inversor que cambia de estado en el momento que se pone a tierra el dispositivo deseado.

El IT-47, ofrece dos luces indicadoras indicando si el dispositivo esta puesto a tierra (verde) o si aun no se encuentra conectado (rojo).

Con una llave selectora se puede desconectar el control del rele del dispositivo, trabajar en operación normal, o forzar el relay (by-pass).



Características

- **Corte por no tierra** que activa un relay en caso que se desconecte la puesta a tierra.
- **Compatible para sistemas de carga/descarga de camiones.**
- **Compatible con Scully, Sivacom.**
- **By-pass** para forzar el relay aunque el dispositivo no se encuentre aterrado.

Conexiones estándar

Mínima temperatura de trabajo -5C

Máxima Temperatura de trabajo 80C

Alimentación: 220 VAC

Consumo: 300mA